

＼ 一歩前へ! / One More Step
パルトーンステップ
— paritone step —

薄型 PAシリーズ グロッシーブラック (T=4mm) の施工方法例

【設置】

①接着剤は一液反応系の弾力性エポキシ樹脂系で施工をお願いします。

②全面接着材張り、クシ目 5mm 程度を推奨いたします。

接着剤は端部まで塗布してください。塗布が不十分な場合、破損が生じる場合がございます。



③慎重に乗せて平面度を調整します。

④四方と便器の間にはシール材を使用してください。



⑤床に直貼りでも厚み 4mm の汚垂石なので、一般的な汚垂石と比べると段差は非常に少ないです。

⑥接着剤が乾くまで養生をお願いします。



※本施工例では板自体にくり抜き加工を施しております。

加工に関してはホームページをご覧ください。 Web:paritone.jp